












## Näidud, mis võivad ilmuda arvesti lugemile

### VIEWING THE READINGS IN COMPLETE MODE (USER MENU)

Parameeter	Väärtus (näide)	Kommentaar	
ID	PARAMETER	VALUE (EXAMPLE)	REMARKS
1.1	Mõõdetud veekogus Total volume Flow rate Hetkkulu	↑ 100.771 m <sup>3</sup> 1.331 m <sup>3</sup> /h	See näit tuleb teatada meile
1.2	Mõõdetud veekogus Forward flow volume	↑ 100.771 m <sup>3</sup> F <sub>UJd</sub>	
1.3	Mõõdetud tagasivool Informational volume of total reverse flow	↓ 3.771 m <sup>3</sup> rE8 m <sup>3</sup> /h	
1.4	Vee temperatuur Water temperature value	24.0°C tE <sub>np</sub>	
1.5	Kuupäev Date	2020.02.25 dAtE	
1.6	Kellaeg Real time	10.12 t <sub>nrE</sub>	
1.7	Veakood Error (status) code	0401 △ Error	
1.8	Õöpäevane mõõdetud veekogus kuupäevaga Accumulated volume on set day and date	100.771 m <sup>3</sup> cut	
		2020.03.31 cut	
1.9	Ekraani kontroll Segment test	↑8888888888 ftm <sup>3</sup> ⚠⚠⚠⚠⚠⚠ Error ftm <sup>3</sup> /h	Vahetub 1 sekundi tagant Changes each 1 second
1.10	Arvesti seerianumber Serial number	050000 134 id	
1.11	Kontrollnumber Control number	8800 [n	

## Veakoodide kirjeldused arvesti lugemil:

Operating status is encoded by a 4-digit code on LCD:

Veakood	Kirjeldus		
nXXX	0 - Normal operation	normaalne seisukord	
	2 - No consumption	tarbimise puudumine viimased 7 päeva	
	4 - Damage to meter housing (tamper)	vigastatud arvesti	
	8 - Calculator's hardware failure detected	mõõtesüsteemi häire	
XnXX	0 - Normal operation	normaalne seisukord	
	1 - Leakage	pidev veekulu viimased 24 h	
	2 - Burst (pipe is cracked)	pidev suur veekulu viimased 60 min	
	4 - Communication is temporarily blocked	ajutine levihäire	
XXnX	0 - Normal operation	normaalne seisukord	
	4 - Software failure detected	riistvara süsteemi häire	
	8 - Hardware failure detected	tarkvara süsteemi häire	
	XXXn	0 - Normal operation	normaalne seisukord
1 - Empty pipe (pipe is not filled with water or air is detected)		tühi toru	
2 - Reverse flow		tagasivool	
4 - Overflow (flow rate is greater than Q4)		ülekulu	
	8 - Freeze alert	külmumise alarm	