

Märkekaabli paigaldamine.

- Märkekaabel tuleb paigaldada kõigile survetorustikele, sh ka malmtorustikele kuna muhvid ei anna signaali edasi
- Märkekaablina kasutada NYN või XLPE 1*4mm² kaablit



- Avatud meetodina paigaldataval torul paigaldada kaabel toru peale ja plaaniliselt tsentrisse. Kaabli kinnitamisel kasutada plast tõmmitsaid. Vaid suurtel mõõtudel 300mm ja rohkem võib kasutada teisi kinnitusmeetodeid. Kinnitamise tihedus valida tulenevalt tsentris püsimisest.



- Kaabli paigaldis tuleb ette näidata omanikujärelevalve insenerile ja fikseerida fotodega.
- Kaablid tuleb sillata siibrisõlmedes ja majaühenduste juures.
- Kaabli ühendused tuleb katta kuumkahaneva muhviga



- Kinnise meetodiga survetorustiku paigaldusel tuleb kaabli tarbeks paigaldada eraldi hülstoru (De 32 Pe RC). Seda nii suundpuurimisel kui ka sujutamisel suuremasse hülssi. Kui eraldiseisev hülss ei mahu sujutatavasse torusse, lepitakse lahendus eraldiseisvalt kokku.

- Märkekaabel tuleb tuua siibrisõlmes kape alla. Kaablit mitte läbi lõigata vaid viia poognaga tagasi torule.



- Tellijal(sh OMJ esindaja) on õigus nõuda töövõtja poolt kaabli toimivuse ja selle järgi toru määramise katset (määramine generaatoriga). Töövõtja peab kontrollima omaltpoolt kaabli korrasolekut ja fikseerima selle omaette aktiga kus on kirjas kontrolli teostamise aeg, teostaja nimi ja kaabli ulatus sõlmede vahel